


Kit de refacciones para mantenimiento preventivo. / Kit of parts for preventive maintenance.



Kit de Refacciones para Mantenimiento Preventivo
/ Kit of Parts for Preventive Maintenance

- Rf-569 Cupula para Valvula de Retención Dome Check Valve
- Rf-593 Casquillo para Valvula de Retención Valve Cap for Retention
- Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención Stop Valve Elevator Screw
- Rf-040 Guía Delrin Émbolo Delrin Piston Guide
- Rf-637 Empaque para Llave de Retención Stop Valve Gasket
- Rh-337 O'ring 2-114
- Rf-250 Émbolo para Llave de Retención Stop Valve Piston
- Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring
- Rf-256 Inserto de Émbolo Seat Stop and Piston Insert
- Rf-657 Cuerpo Valvula de Retención Nuva Valve body Nuva Withholding

Sf-571
Llave de Retención Armada Nuva 1"
1" Nuva Assembly Stop Valve

- Rf-015 Torn. Cab. Red. 8-32-UNC-2A Round Head Screw 8-32-UNC-2A
- Rf-874 Rondana Bushing Bushing Washer
- Rf-873 Perno Regulador Bolt Regulator
- Rf-052 Llantita S-14 Vulcanizada Vulcanized Tire S-14
- Rf-309 Émbolo Macho 6 LPF 1,58 GPF Male Piston
- Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring
- Sf-782 Perno Telescópico 6 LPF 1,58 GPF Telescopic Bolt
- Rf-005 Rondana Hule Émbolo Hembra Female Piston Rubber Washer
- Rf-232 Émbolo Hembra 6 LPF 1,58 GPF Female Piston

Sf-719
Émbolo Auto Limpieza 6 LPF
Self-Cleaning Piston 1,58 GPF

- Rf-041-C Tornillo Elevador Llave de Retención Stop Valve Elevator Screw
- Rf-040 Guía Delrin Émbolo Delrin Piston Guide
- Rf-637 Empaque para Llave de Retención Stop Valve Gasket
- Rh-337 O'ring 2-114
- Rf-250 Émbolo para Llave de Retención Stop Valve Piston
- Rf-234 Resorte Émbolo Llave de Retención Stop Valve Piston Spring
- Rf-256 Inserto de Émbolo Seat Stop and Piston Insert

Sf-015-C
Mec. Cierre Llave de Retención
Automatic Closing Mechanism

- Rf-050
- Rf-049
- Rf-044
- Rf-045

Sf-058
Kit Refacción Rondanas Spud 32
Setting Kit 1/4" Washers Spud

- Rf-024 Rondana de Hule para Manija Flux. Rubber Washer Handle Flush.
- Rf-025 Empaque Cónico p/Estopero Stopper Gasket Conic
- Rf-230 Cpo. Estopero c/Cuerda Flux. Stopper Body
- Rf-030 Resorte Estopero Stopper Spring
- Rf-120 O'ring 2-006
- Rf-292 Manija Recta para Fluxómetro Straight Lever
- Sf-012 Perno Asiento Estopero B-8A c/O'ring Stuffing Box Seat Bolt B-8A with O'ring
- Rf-109 Tuerca Cople Fluxómetro 6 l 1,58 gpf Coupling Nut
- Rf-634 Tuerca Union Cople Coupling Nut Union

Sf-628
Manija Armada para Fluxómetro Nuva
Handle Assembly Fluxometer Nuva

- Rf-049
- Rf-050

Sf-602
Tuerca Spud con Empaques de 32mm
Spud Nut with 1/4" Packaging

- Rf-025
- Rf-024
- Rf-230
- Rf-030
- Rf-120
- Sf-012

Sf-110
Estopero Armado c/Cuerda
Assembly Stopper

- Rf-637
- Rh-337
- Rf-234
- Rf-256
- Rf-035

Sf-055
Kit Ref. Llave de Retención
Stop Valve Kit

- Rf-591
- Rf-641
- Rf-052
- Rf-075
- Rf-005

Sf-795
Kit de Empaques Émbolo
Gasket Piston Kit

- Rf-120
- Rf-030
- Rf-025
- Rf-024

Sf-056
Kit Refacción Manija y Pedal
Handle and Pedal Setting Kit

- Rf-591
- Rh-641

Sf-621
Cúpula Fluxómetro Nuva c/Empaques
Nuva Flushometer Dome with Gaskets